



Photo d'illustration

Crochet ou support de gouttière dégradé

Les crochets portent la gouttière et l'eau qu'elle contient. Un crochet qui cède en entraîne souvent d'autres.

VIGILANCE ●●● **À traiter** (indicatif)

CE QUE L'ON OBSERVE

- Crochet déformé ou corrodé
- Support détaché
- Gouttière qui pend près d'un point de maintien

CAUSES POSSIBLES

- Corrosion, vieillissement
- Surcharge (débris, neige, échelle posée dessus)
- Fixation inadaptée

POINTS DE CONTRÔLE

- Observer tous les supports visibles
- Vérifier leur alignement
- Repérer les déplacements de la gouttière

À PHOTOGRAPHER ET NOTER

- Le support concerné et la section associée
- Le nombre de crochets dans le même état
- Leur position

CONSEIL PRATIQUE

Ne tirez pas sur une gouttière pour tester sa fixation, et n'appuyez jamais une échelle dessus.

L'AVIS SAIN ET TOIT

Nous remplaçons les crochets défectueux et refixons la gouttière.



Réparation de gouttières